


Montážní návod a návod k užívání

gauč **OLIVER**



montáž opěráku

Na opěráku jsou namontované panty. Tyto panty je třeba připevnit ke konstrukci korpusu. Vyšroubujte imbusové šrouby z konstrukce korpusu. Opěrák přiložte k zadní straně korpusu tak, aby díry v pantech byly shodné s dírami v korpusu. Poté šrouby zpět namontujte. Šrouby dostatečně dotáhněte.

Pokud máte gauč s opěrkami, tak na boku korpusu jsou tzv. bajonety, do kterých nasunete opěrky.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! V průběhu užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění a zkřížení matrací. Matraci otevírejte a zavírejte pouze ve středu matrace!!! Maximální zatížení úložného prostoru je 10 kg na m².

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.



Nábytek Pohoda s.r.o.
K Pernštejnu 625
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Česká republika